



ANSCHLUSS DIE EINGANGSSIGNALEN FREI VON SPANNUNG KONTAKT

VERSORGUNGSSPANNUNG

| VAC | VDC | |
|-------------|-----------|---|
| Phase (L) | + VDC | 1 |
| Neutral (N) | - VDC | 2 |
| Erde (PE) | Erde (PE) | 3 |

(Siehe 4.1 Details Betriebsanleitung)

AUSGANGSSIGNAL

RELAIS SAMMEL ALARM (K1)
(Siehe 7.1 Information am Beratung)

EINGANGSSIGNAL

FREIGABE VON EXTERNEM DRUCKSHALTER
(geschlossener Kontakt = genügend Druck vorhanden)
ÜBERBRÜCKEN WENN NICHT BENUTZT MIT
EINGANGEN ÜBER EXTERNEN KONTAKT AKTIVIERT
(Siehe 2.2 Kode D1ab1)

EIN/AUS REINIGUNGSZYKLUS
(geschlossener Kontakt = Zyklus EIN)
ÜBERBRÜCKEN WENN NICHT BENUTZT MIT
EINGANGEN ÜBER EXTERNEN KONTAKT AKTIVIERT
(Siehe 2.2 Kode D6)

