



VERSORGUNGSSPANNUNG

VAC	VDC	
Phase (L)	+ VDC	1
Neutral (N)	- VDC	2
Erde (PE)	Erde (PE)	3

(Siehe 4.1 Details Betriebsanleitung)

AUSGANGSSIGNAL

RELAIS AUSGANG SAMMEL ALARM (K1)

EINGANGSSIGNAL

ZUSATZLICHEZYKLEN VON KONTAKT VENTILATOR
(geschlossener Kontakt = ventilato ON)
ÜBERBRÜCKEN WENN NICHT BENUTZT MIT
EINGANGEN ÜBER EXTERNEN KONTAKT AKTIVIERT
(Siehe 2.2 Kode D1a)

EIN/AUS REINIGUNGSZYKLUS
(geschlossener Kontakt = Zyklus EIN)
ÜBERBRÜCKEN WENN NICHT BENUTZT MIT
EINGANGEN ÜBER EXTERNEN KONTAKT AKTIVIERT
(Siehe 2.2 Kode C6/D6)

AUSGANGSSPANNUNG FÜR MAGNETVENTILE (MV)

(Siehe 4.1 Details btriedsanleitung)

**BEI AUSGANGSSPANNUNG VDC WERDEN KLEMMEN 30 MIT +VDC VERBUNDEN
MIT VDC STROMVERSORGUNG MINUS DER ERDE VERBUNDEN**

**** VERBINDEN SIE NICHT DIE ERDE (3) MV. (30)**

* AUF ANFRAGE