



ANSCHLUSS DIE EINGANGSSIGNALLEN FREI VON SPANNUN KONTAKT

VERSORGUNGSSPANNUNG

VAC	VDC	
Phase (L)	+ VDC	1
Neutral (N)	- VDC	2
Erde (PE)	Erde (PE)	3

(Siehe 4.1 Details Betriebsanleitung)

AUSGANGSSIGNAL

RELAIS SAMMEL ALARM (K2)
(Siehe 7.1 Information am beratung)

AUSGANGSSPANNUNG FÜR MAGNETVENTILE (MV)

(Siehe 5.1 Details btriebsanleitung)

**BEI AUSGANGSSPANNUNG VDC WERDEN KLEMMEN 30 MIT +VDC VERBUNDEN
MIT VDC STROMVERSORGUNG MINUS DER ERDE VERBUNDENG**

**** VERBINDEN SIE NICHT DIE ERDE (3) MV. (30)**