

TENSION D'ENTREE

VAC	VDC	
Phase (L)	+ VDC	1
Neutre (N)	- VDC	2
Terre (PE)	Terre (PE)	3

(Voir 4.1 Caractéristiques techniques)

SIGNAUX DE SORTIE


ALARME Min / Max dP

ALARME EMISSIONS

+ P1 (dP Filtre côté sale)

- P2 (Filtre côté propre)

CABLE BLINDE



RACCORDEMENT SONDE TRIBO

SONDE TRIBO TC50-xxx

