


BRANCHER LES
SIGNALS D'ENTREE
AUX CONTACTS
SANS TENSION

TENSION D'ENTREE




(Voir 4.1 Caractéristiques techniques)

SIGNAUX DE SORTIE

OUTPUT OPEN COLLECTOR
24 VDC / 200 mA MAX
ALARME D'ENSEMBLE
(Voir 7.1 Indications en alarme)

SIGNEAUX DE ENTREE

ON/OFF CYCLE DE NETTOYAGE EXTERIEUR
(contact fermé = cycle de nettoyage actif)
RELIER ENSEMBLE LES BORNES SI NE PAS
UTILISEE AVEC CONTACTS EXTERIEUR ABILITÉS
(Voir 2.2 Code D6a)



TRANSDUCTEUR
DE PRESSION
LIGNE BUS 1

D6a

Max dP
10 kPa

- P2 (Filtre côté propre)
+ P1 (dP Filtre côté sale)

