



TENSIONE ALIMENTAZIONE

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Terra (PE)	Terra (PE)	3

(Ulteriori dettagli vedi 5.1 Caratteristiche tecniche)

SEGNALI IN USCITA

RELE' PRESENZA TENSIONE (K1)
Contatto chiuso con tensione inserita

RELE' CUMULATIVO ALLARMI (K2)
(Vedi 7.1 Indicazioni allarmi)

SEGNALI IN INGRESSO

CONTATTO DA VENTILATORE
Contatto chiuso = ventilatore ON
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI
(Vedi 2.2 Codice D1a3)

ON / OFF PULIZIA DA CONTATTO ESTERNO (D6a)
ON / OFF PRESSOSTATO ESTERNO (C6a)
Contatto chiuso = ciclo abilitato
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI
(Vedi 2.2 Codice C6a/D6a)